

Edelstahl (RVS) Pflege/Montage/Garantie

Edelstahl (RVS) steht im Gegensatz zur gängigen Meinung nicht für rostfreien Stahl, sondern für rostbeständigen Stahl. Dies bedeutet, dass das Material nicht von selbst oxidiert, wohl aber die Oxidation aus der Umgebung anziehen kann.

Pflege

Fettige Finger, Schmutzablagerungen, Beschädigungen der Oberfläche, Seeluft und Flugrost von in der Nähe befindlichen Straßen- und Eisenbahnschienen können den Widerstand gegen Korrosion verringern. Eine intensive und regelmäßige Pflege des Edelstahls, abhängig von den Umweltfaktoren bis zu vier Mal jährlich, sind daher absolut notwendig. Wir raten Ihnen ausdrücklich, nur spezielle chlorfreie Edelstahl-Reiniger zu benutzen. Diese Reiniger überziehen den Edelstahl mit einer zusätzlichen Schutzschicht.

Montage

Der Edelstahl an sich hat die Eigenschaft, eine Schutzschicht zu bilden. Der drei Tage dauernde Prozess beginnt direkt nach Entfernen der Schutzfolie. Das Material ist während dieser Zeit hochempfindlich. Da die Haut einen Säurefilm hat, darf die auf dem Edelstahl befindliche Schutzfolie nur mit Handschuhen entfernt werden. Vermeiden Sie daher oben erwähnte Umweltfaktoren und das Anfassen des Edelstahls. Des Weiteren sollten Sie darauf achten, dass der Edelstahl nicht mit Partikeln anderer Metalle in Kontakt kommt. Nach diesen drei Tagen muss der Edelstahl gründlich mit dem speziellen chlorfreien Reiniger besprüht werden. Die Montage muss ebenfalls mit den der Lieferung beigelegten Handschuhen erfolgen.

Garantie

Da die Oxidation von diversen Faktoren abhängig ist, auf die Signnovation International keinen Einfluss hat, können wir leider keine Garantie auf das nicht Oxidieren des Edelstahls geben.